



HRI Anschlusschema FM-xD/K



Modus A4	I1 (weiss):	Saldierende Impulse
	I2 (gelb):	Fehlerstatus (Öffner-Kontakt)
Modus A3	I1 (weiss):	Vor- / Rückwärtsimpulse
	I2 (gelb):	Fliessrichtungssignal
Modus A2	I1 (weiss):	Vorwärtsimpulse
	I2 (gelb):	Rückwärtsimpulse

Anschluss HRI an FM-1D/K



Anschluss HRI an FM-2D/K

